

Hjørne med dør og sidevegg



Materiale:

Glassflate:

Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta eller sotfarget glass. Tykkelse 6mm.

Feste dør/profil:

Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert limemasse med spesielle egenskaper for glass.

Hengsle:

Profilhengsle med heve/senk funksjon. Produsert i aluminium, med natureloksert, børstet, hvitlakkert eller høyglanseloksert (blank) overflate. Foringer i topp og bunn produsert i polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

Festelister fastvegg:

Festelister i aluminium, i eloksert, matt eller høyglans overflate. Festelist er skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset er limt inni festelist med glass-silikon.

Støttestag:

Justerbart stag (eller stag med endefester) er i messing med forkrommet eller børstet krom overflate.

Skruemateriell:

Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Håndtak:

Produsert i messing, med forkrommet, børstet eller matt eloksert overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for profilhengsle:

2 settskruer med umbrakospor i hull på sidene av hengselens nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge settskruene når døren står i samme stilling. Dørens heve/senk funksjon vil nå gjøre at den parkerer alltid der. Er det behov for å endre parkeringsstilling på døren kan operasjonen gjentas.

Døren kan justeres ved å vippe av lokket på siden av veggprofilen, skru ut låseskruen og løsne de 3 settskruene med avlangt spor. Juster opp døren og fest med de 3 settskruene. Når ny posisjon er oppnådd bores hull og låseskrue settes inn igjen.

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes. Glass kan rengjøres med glass-skrape. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.

Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade metallens overflate.